



MANUALE DISPLAY RACE



ISTRUZIONI

Pulsanti display



ACCENSIONE

Premere per un secondo il pulsante centrale di accensione

SPEGNIMENTO

Premere per cinque secondi il pulsante centrale di accensione

SELEZIONE ODO - TRIP

Premere velocemente il pulsante centrale di accensione per passare dalla modalità ODO (conteggio totale dei KM) a TRIP (conteggio parziale dei KM)

AZZERAMENTO TRIP

Premere per 5 secondi il pulsante centrale di accensione e la freccia inferiore contemporaneamente quando si è nella modalità TRIP. L'odometro non può essere azzerato.

CAMBIO LIVELLO PEDALATA ASSISTITA

Premere la freccia superiore per aumentare il livello di assistenza da 0 a 4, per diminuire schiacciare il pulsante freccia inferiore. Ogni pressione del pulsante corrisponde ad un passaggio del livello di assistenza.

ACCENSIONE LUCE DISPLAY

Premere per due secondi il pulsante freccia inferiore per accendere o per spegnere la luce del display.

FUNZIONE 6 Km/h

Tenere premuto il pulsante freccia superiore, dopo due secondi la funzione si attiverà facendo girare la ruota finché non smetteremo di premere il pulsante. Questa funzione serve per l'accompagnamento della bici a piedi essendo che l'attivazione è indipendente dalla pedalata assistita.

SELEZIONE DIAMETRO RUOTA

|

Per variare il diametro ruota tenere premuti i pulsanti triangolo superiore ed inferiore insieme per 4 secondi, in basso a destra apparirà la circonferenza ruota (di default verrà indicato 200) aumentare o diminuire la circonferenza con le frecce e passare al numero successivo schiacciando il pulsante centrale. Di seguito potrete trovare la tabella con corrispondenza circonferenza - diametro ruota

DIAMETRO RUOTA	CIRCONFERENZA cm
20	160
21	168
22	176
23	184
24	192
25	200
26	208
27	216
27.6	220
28 - 700c	224

TOGLIERE IL LIMITE DI VELOCITA'

Premere il pulsante centrale di accensione e la freccia superiore per dieci secondi per aumentare il limite di velocità da 25 Km/h a 45 Km/h, vedrete in alto a dx lampeggiare la velocità 45 Km/h; fare la stessa procedura per riportare il limite a 25 Km/h.

SI RICORDA CHE TALE PROCEDURA RENDE IL MOTORE NON CONFORME ALLA NORMATIVA E CHE QUINDI ALZANDO IL LIMITE A 45 km/h IL MEZZO NON POTRA' CIRCOLARE SU STRADA PUBBLICA.

CODICI ERRORE

Il display segna dei codici errore nel caso di problemi, di seguito sono riportate le corrispondenze.

CODICE	PROBLEMA
ERR-02	Problema su motore DC
ERR-03	Problema su centralina
ERR-04	Problema su acceleratore
ERR-08	Allarme batteria