



SALDARE IL POLO NEGATIVO "-" (CAVO DI COLORE NERO) SUL PRIMO CONNETTORE A SX

SALDARE IL POLO POSITIVO "+" (CAVO DI COLORE ROSSO) SUL PRIMO CONNETTORE A DX

I CAVI GIA' SALDATI SUI CONNETTORI SERVONO PER LA CARICA DELLA BATTERIA TRAMITE IL CONNTATTO POSIZIONATO SULLA SLITTA.

